PureSperm Buffer



Symbols



EN

Intended Use

Balanced salt solution optimised for the dilution of PureSperm100 to prepare layers for density gradients.

Components

Sodium chloride	EDTA
Potassium chloride	Glucose
Sodium citrate	Purified water
Calcium lactate	HEPES
Sodium pyruvate	

Performance Characteristics

pH	7.4-7.8
Osmolality (mOsm/kg H_2O)	300-310
Endotoxin levels	<1.0 EU/mL
Sperm survival 18 hours after density gradient separation	>70%

Contents are tested by human sperm survival only

Bottles and stoppers are M.E.A. tested

Storage and Stability

Store unopened bottles at 2 to 27ºC and avoid temperatures above or below these values. Under these conditions PureSperm Buffer has a shelf-life of 24 months.

The expiry date is shown on both bottles and cartons.

Open and close bottles under aseptic conditions. After opening, store at 2 to 8ºC when not in use. Shelf-life on the product label applies when the product is stored and handled according to manufacturer's recommendations.

No antibiotics, unstable additives or preservatives have been added by the manufacturer to PureSperm Buffer.

Precautions and Warnings

• Use aseptic procedures at all times
• If available, use sealed buckets during centrifugation to avoid creation of aerosols
• PureSperm Buffer does not represent any fire or combustion hazard. A safety data sheet is available from the distributor or manufacturer (see www.nidacon.com)
• Do not use any solution which shows evidence of bacterial contamination or if stopper accidentally comes in contact with unsterile surfaces
• Do not use contents if tamper-evident seal is broken
• Do not re-use. Reuse may result in biological contamination and/or property changes in the product
• Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician
• Please check for regulatory compliance governing the use of ART products in your country
• No known indication of toxic, allergic sensitivity or any pathological effects

Recommendations

Prepare two PureSperm gradients for each semen sample. This reduces the risk of overloading a single gradient, provides security when handling tubes or recovering sperm pellets and provides two tubes to balance the centrifuge rotor.

Reagents and Equipment

• PureSperm100, PureSperm Buffer and PureSperm Wash
• Bench top centrifuge with swing out rotor
• Disposable sterile conical centrifuge tubes
• Sterile pipettes

Procedure for preparation of PureSperm gradients and sperm separation

Bring all solutions to room temperature (17 - 27ºC)

1. Mix 2mL PureSperm Buffer with 8mL PureSperm100 to form 10mL 80% PureSperm
2. Mix 6mL PureSperm Buffer with 4mL PureSperm100 to form 10mL 40% PureSperm
3. Use a pipette with a sterile tip to add 2 mL of 80% PureSperm to a conical centrifuge tube
4. Use a new sterile pipette tip to carefully layer 2mL 40% PureSperm on top of the 80% PureSperm
5. Use a sterile pipette to carefully layer liquefied semen (up to 1.5mL) onto the PureSperm gradient
6. Centrifuge at 300 x g for 20 minutes. Do not use the brake. Calculate the correct RPM for your centrifuge
7. Use a new sterile Pasteur pipette and aspirate, in a circular movement from the surface, everything except the pellet and 4-6mm of 80% PureSperm. If no pellet is seen after centrifugation, remove all fluid except the lowest 0.25mL
8. Use a new sterile Pasteur pipette to aspirate the pellet (or the lowest 0.25mL liquid). Transfer sperm pellet to new tube and resuspend pellet in 5mL PureSperm Wash
9. Centrifuge at 500 x g for 10 minutes. Do not use the brake. Calculate the correct RPM for your centrifuge
10. Aspirate PureSperm Wash supernatant leaving as little liquid as possible above pellet. If no pellet is seen, leave the bottom 0.25mL fluid
11. Resuspend the sperm pellet in a suitable volume of culture medium to obtain the required sperm concentration. The sperm sample is now ready for analysis or use

Procedure for preparation of a viscous sample

Bring all solutions to room temperature (17 - 27ºC)

1. Measure the volume of the semen sample
2. Dilute 1+3 , 1 part PureSperm Buffer and 3 parts sample (e.g. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml semen sample)
3. Incubate at 37°C for 15-30 minutes
4. Mix using a pipette
5. Ready for sperm preparation on a density gradient

To achieve the correct g force:

www.nidacon.com/rpm

Symbol

1. Temperature limit	5. Consult instructions for use
2. Use by - see label	6. CE Mark
3. Sterilized using heat	7. Manufacturer
4. Batch code	8. Intended Use

BG

Предназначение

Балансиран солен разтвор, оптимизиран за разреждане на PureSperm100 за приготвяне на слоеве за плътностни градиенти.

Компоненти

Натриев хлорид	EDTA
Калиев хлорид	Глюкоза
Натриев цитрат	Пречистена вода
Калциев лактат	HEPES
Натриев пируват	

Работни характеристики

pH:	7,4 – 7,8
Осмоларитет (mOsm/kg H_2O)	300 – 310
Нива на ендотоксини	<1,0 ендотоксинни единици/ml
Оцеляване на сперматозоидите до 18 часа след разделяне в плътностен градиент	>70%

Съдържанието е проверено само чрез тест за оцеляване на човешка сперма.

Флаконите и запушалките са тествани по метода MEA.

Съхранение и стабилност

Съхранявайте неотворените флакони при 2 до 27 °C и избягвайте температури над или под тези стойности. При тези условия PureSperm Buffer има срок на годност 24 месеца. Срокът на годност е указан както на флакона, така и на картонената опаковка.

Отваряйте и затваряйте флаконите при стерилни условия. След отваряне съхранявайте продукта при 2 до 8 °C, когато не го използвате. Срокът на годност на етикета на продукта важи, когато продуктът се съхранява и с него се борави в съответствие с препоръките на производителя.

Никакви антибиотици, нестабилни добавки или консерванти не са добавяни от производителя в PureSperm Buffer.

Предпазни мерки и предупреждения

• Винаги прилагайте асептични процедури.
• Ако разполагате със запечатани чашки, използвайте ги по време на центрофугирането, за да избегнете формирането на аерозол.
• PureSperm Buffer не създава опасност от пожар или възпламеняване. Можете да получите информационен лист за безопасност на материалите от дистрибутора или от производителя (вж. www.nidacon.com).
• Не използвайте разтвор, който показва признаци на бактериално замърсяване, или ако тапата случайно влезе в контакт с нестерилни повърхности.
• Не използвайте съдържанието, ако защитното фолио е с нарушена цялост.
• Да не се използва повторно. Повторната употреба може да доведе до биологично замърсяване и/или промяна на свойствата на продукта.
• Съгласно федералното законодателство (САЩ) продажбата на това изделие може да се извършва само от лекар или по поръчка на лекар.
• Моля, проверете какви са регулаторните норми, които следва да се спазват при използването на продукти, свързани с асистирането репродуктивни технологии, във Вашата държава.
• Няма известни индикации за токсични, алергични чувствителност или някакви патологични ефекти

Препоръки

Пригответе два градиента с PureSperm за всяка семенна проба.
Това намалява риска от препълване само на един градиент, осигурява сигурност при работата с епруветките или при извличането на утайката, съдържаща сперматозоидите, а двете епруветки спомагат за балансиране на ротора на центрофугата.

Реактиви и оборудване

• PureSperm100, PureSperm Buffer и PureSperm Wash
• Настолна центрофуга с летящ ротор
• Стерилни конични центрофужни епруветки за еднократна употреба
• Стерилни пипети

Процедура за приготвяне на градиенти с PureSperm и сепариране на сперматозоидите

Приведете всички разтвори до стайна температура (17 - 27ºC)

1. Смесете 2 ml PureSperm Buffer с 8 ml PureSperm100, за да получите 10 ml 80% PureSperm.
2. Смесете 6 ml PureSperm Buffer с 4 ml PureSperm100, за да получите 10 ml 40% PureSperm.
3. С помощта на пипета със стерилен накрайник поставете 2 ml 80% PureSperm в конична центрофужна епруветка.
4. Използвайте нов стерилен накрайник за пипета, за да поставите внимателно слой от 2 ml 40% PureSperm върху слоя от 80% PureSperm.
5. Използвайте стерилна пипета, за да поставите внимателно слой течна сперма (до 1.5 ml) върху градиента PureSperm.
6. Центрофугирайте при 300 x g за 20 минути. Не използвайте спирачката. Изчислете правилните обороти за Вашата центрофуга.
7. Използвайте нова стерилна пипета Пастьор, за да отстраните, аспирирайки с кръгово движение от повърхността, всичко освен утайката и 4 – 6 mm от слоя 80% PureSperm. Ако след центрофугиране не се вижда утайка, отстранете цялата течност освен най-долните 0.25 ml.
8. Използвайте нова стерилна пипета Пастьор, за да аспирирате утайката (или най-долните 0.25 ml течност). Прехвърлете утайката, съдържаща сперматозоидите, в нова епруветка и я ресуспендирайте в 5 ml PureSperm Wash.
9. Центрофугирайте при 500 x g за 10 минути. Не използвайте спирачката. Изчислете правилните обороти за Вашата центрофуга.
10. Аспирирайте супернатанта от PureSperm Wash, като оставите колкото може по-малко течност над утайката. Ако не се наблюдава утайка, оставете най-долните 0.25 ml течност.
11. Ресуспендирайте утайката, съдържаща сперматозоидите, в подходящ обем от хранителна среда, за да получите необходимата концентрация на сперматозоидите. Семенната проба е готова за анализ или употреба.

Процедура за приготвяне на вискозна проба

Приведете всички разтвори до стайна температура (17 - 27ºC)

1. Измерете обема на семенната проба.
2. Разредете 1+3, 1 част PureSperm Buffer и 3 части от пробата (напр. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml от семенната проба).
3. Инкубирайте при 37 °C за 15 – 30 минути.
4. Разбъркайте с помощта на пипета.
5. Готова за обработка на спермата в плътностен градиент.

За да постигнете точната центробежна сила (g):

www.nidacon.com/rpm

Символ

1. Пределна температура	5. Вж. инструкциите за употреба
2. Годно до – вж. етикета	6. CE маркировка
3. Стерилизирано чрез нагряване	7. Производител
4. Код на партида	8. Предназначение

CS

Zamýšlené použití

Vyvážený solný roztok, optimalizovaný k ředěný PureSperm100 při přípravě vrstev pro hustotní gradienty.

Složky

Chlorid sodný	EDTA
Chlorid draselný	Glukóza
Citrát sodný	Čištěná voda
Laktát vápenatý	HEPES
Pyruvát sodný	

Výkonnostní charakteristiky

pH:	7,4–7,8
Osmolalita (mOsm/kg H_2O)	300–310
Hladiny endotoxinů	< 1,0 EU/ml
Přežití spermií 18 hodin po separaci hustotním gradientem	> 70 %

Obsah je testován pouze na přežití lidských spermií.

Láhve a zátky mají test M.E.A.

Skladování a stabilita

Neotevřené lahvičky skladujte při teplotě 2 až 27 °C a zabraňte skladování nad nebo pod těmito hodnotami teplot. Za těchto podmínek má PureSperm Buffer skladovatelnost 24 měsíců. Datum exspirace je uvedeno jak na lahvičkách, tak na krabičkách.

Lahvičky otvírejte a zavírejte za aseptických podmínek. Po otevření, když se lahvička nepoužívá, skladujte při 2–8 °C. Skladovatelnost uvedená na štítku se použije, pokud je výrobek skladován a zachází se s ním v souladu s doporučeními výrobce.

Výrobce k PureSperm Buffer nepřidal žádná antibiotika, nestabilní přísady ani konzervační látky.

Bezpečnostní opatření a varování

• Za všech okolností používejte aseptické postupy
• Pokud je k dispozici, používejte během odstřeďování uzavřené adaptéry, aby se zabránilo vzniku aerosolů
• Pufr PureSperm nepředstavuje žádné nebezpečí požáru nebo vznícení. Bezpečnostní list materiálu je k dispozici u dodavatele nebo výrobce (viz www.nidacon.com)
• Nepoužívejte žádné roztoky, které vykazují známky bakteriální kontaminace, nebo pokud se zátka náhodně dostane do styku s nesterilními povrchy
• Nepoužívejte obsah, pokud je porušené těsnění proti neoprávněné manipulaci
• Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může vést k biologické kontaminaci anebo změnám vlastností produktu
• Federální zákon (USA) omezuje, aby byl tento prostředek prodáván lékaři nebo objednáván lékařem
• Zkontrolujte dodržování právních předpisů, které upravují používání výrobků ART ve vaší zemi
• Žádná známá známka toxické, alergické citlivosti nebo jakýchkoli patologických účinků

Doporučení

Pro každý vzorek spermatu připravte dva gradienty PureSperm.
Tím se snižuje riziko přetížení jednotlivého gradientu, zajišťuje se bezpečnost při manipulaci se zkumavkami nebo při obnovení pelety spermatu a poskytují se dvě zkumavky na vyvážení rotoru odstředivky.

Reakční činidla a vybavení

• PureSperm100, PureSperm Buffer a PureSperm Wash
• Stolní odstředivka s výkyvným rotorem
• Jednorázové sterilní kónické centrifugační zkumavky
• Sterilní pipety

Postup při přípravě gradientů PureSperm a separace spermatu

Přiveďte všechny roztoky na pokojovou teplotu (17 - 27ºC)

1. Smíchejte 2 ml pufru PureSperm Buffer s 8 ml PureSperm100 pro vytvoření 10 ml 80% roztoku PureSperm
2. Smíchejte 6 ml pufru PureSperm Buffer se 4 ml PureSperm100 pro vytvoření 10 ml 40% roztoku PureSperm
3. Pipetou se sterilní špičkou přidejte 2 ml 80% roztoku PureSperm do kónické centrifugační zkumavky
4. Novou sterilní špičkou pipety opatrně naneste vrstvu 2 ml 40% PureSperm nahoru na 80% PureSperm
5. Sterilní pipetou pečlivě naneste vrstvu zkapalněného spermatu (až 1.5 ml) na gradient PureSperm
6. Odstřeďujte při 300 g po dobu 20 minut. Nepoužívejte brzdu. Vypočítejte správné otáčky za minutu (RPM) pro svou odstředivku
7. Novou sterilní Pasteurovou pipetou odsajte krouživým pohybem z povrchu vše kromě pelety a 4–6 mm 80% PureSperm. Není-li po odstředění vidět žádná peleta, odsajte veškerou tekutinu kromě nejnižšího 0.25 ml
8. Novou sterilní Pasteurovou pipetou odsajte peletu (nebo nejnižší 0.25 ml kapaliny). Přeneste peletu spermatu do nové zkumavky a resuspendujte ji v 5 ml PureSperm Wash.
9. Odstřeďujte při 500 g po dobu 10 minut. Nepoužívejte brzdu. Vypočítejte správné otáčky za minutu (RPM) pro svou odstředivku
10. Nasajte supernatant PureSperm Wash a pokud možno ponechejte trochu tekutiny nad peletou. Nevidíte-li žádnou peletu, nechte na dně 0.25 ml tekutiny
11. Požadovanou koncentraci spermatu získáte resuspendováním pelety spermatu ve vhodném objemu kultivačního média. Vzorek spermatu je nyní připraven k analýze nebo použití

Postup při přípravě viskózních vzorků

Přiveďte všechny roztoky na pokojovou teplotu (17 - 27ºC)

1. Změřte objem vzorku spermatu
2. Nařeďte 1+3, 1 díl PureSperm Buffer a 3 díly vzorku (např. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml vzorku spermatu)
3. Inkubuje 15–30 minut při 37 °C
4. Promíchejte pipetou
5. Připraven na přípravu spermatu pro metodu hustotního gradientu

Jak dosáhnout správné síly g:

www.nidacon.com/rpm

Symbol

1. Teplotní limit	5. Přečtěte si návod k použití
2. Použijte do – viz štítek	6. Označení CE
3. Sterilizováno teplem	7. Výrobce
4. Kód šarže	8. Zamýšlené použití

DA

Tilsigtet anvendelse

Afbalanceret saltopløsning optimeret til fortynding af PureSperm100 til klargøring af lagene til densitetsgradienter.

Komponenter

Natriumchlorid	EDTA
Kaliumchlorid	Glukose
Natriumcitrat	Demineraliseret vand
Calciumlaktat	HEPES
Natriumpyruvat	

Funktionsegenskaber

pH:	7,4-7,8
Osmolalitet (mOsm/kg H_2O)	300-310
Endotoksinniveauer	<1,0 EU/ml
Sædcellers overlevelse 18 timer efter densitetsgradientseparation	>70 %

Indholdet er kun testet ved human sædcelleoverlevelse.

Flasker og propper er M.E.A.-testet.

Opbevaring og stabilitet

Opbevar uåbnede flasker ved 2 til 27 °C, og undgå temperaturer over eller under disse værdier. Under disse forhold har PureSperm Buffer en holdbarhed på 24 måneder. Udløbsdatoen er vist på både flasker og æsker.

Åbn og luk flasker under aseptiske forhold. Efter åbning skal de opbevares ved 2 til 8 °C, når de ikke anvendes. Holdbarheden på produktetiketten gælder, når produktet opbevares og håndteres i henhold til producentens anbefalinger.

Ingen antibiotika, ustabile tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler er blevet føjet til PureSperm Buffer.

Forholdsregler og advarsler

• Benyt altid asaptiske fremgangsmåder.
• Hvis det er muligt, skal du anvende forseglede spande under centrifugering for at undgå dannelse af aerosoler.
• PureSperm Buffer udgør ikke nogen form for brand- eller afbrændingsfare. Et materialesikkerhedsdatablad kan fås via forhandleren eller producenten (se www.nidacon.com).
• Brug ikke en opløsning, der viser tegn på bakteriel kontamination, eller hvis proppen utilsigtet kommer i kontakt med usterile overflader.
• Brug ikke indholdet, hvis den beskyttende forsegling er brudt.
• Må ikke genbruges. Genbrug kan medføre biologisk kontaminering og/eller materielle ændringer af produktet.
• Ifølge amerikansk lov (USA) må denne anordning kun sælges af eller efter ordination af en læge.
• Kontrollér for overholdelse af lovgivningen vedrørende brugen af ART-produkter i dit land.
• Ingen kendte indikationer for toksisk, allergisk følsomhed eller nogen patologiske virkninger

Anbefalinger

Klargør to PureSperm-gradienter for hver sædprøve.
Dette reducerer risikoen for overbelastning af en enkelt gradient, giver sikkerhed ved håndtering af rør eller udvinding af sædtabletter, og giver to rør for at afbalancere centrifugerotoren.

Reagenser og udstyr

• PureSperm100, PureSperm Buffer og PureSperm Wash
• Bordcentrifuge med udsvingsrotor
• Sterile koniske centrifugerør til engangsbrug
• Sterile pipetter

Procedure for fremstilling af PureSperm-gradienter og sædseparation

Bring alle opløsninger til stuetemperatur (17 - 27ºC)

1. Bland 2 ml PureSperm Buffer med 8 ml PureSperm100 for at danne 10 ml 80 % PureSperm.
2. Bland 6 ml PureSperm Buffer med 4 ml PureSperm100 for at danne 10 ml 40 % PureSperm.
3. Brug en pipette med en steril spids til at føje 2 ml 80 % PureSperm til et konisk centrifugerør.
4. Brug en ny steril pipettespids til omhyggeligt at lægge 2 ml 40 % PureSperm i et lag oven på 80 % PureSperm.
5. Brug en steril pipette til omhyggeligt at lægge et lag flydende sæd (op til 1.5 ml) oven på PureSperm-gradienten.
6. Centrifuger ved 300 x g i 20 minutter. Brug ikke bremsen. Beregn de korrekte omdr./min. for din centrifuge.
7. Brug en ny steril pasteur-pipette til i en cirkulær bevægelse fra overfladen at aspirere alt undtagen tabletten og 4-6 mm af 80 % PureSperm. Hvis der ikke ses nogen tablet efter centrifugeringen, skal du fjerne al væske undtagen de nederste 0.25 ml.
8. Brug en ny steril pasteur-pipette til at aspirere tabletten (eller de nederste 0.25 ml væske). Overfør sædtabletten til et nyt rør, og resuspender tabletten i 5 ml PureSperm Wash.
9. Centrifuger ved 500 x g i 10 minutter. Brug ikke bremsen. Beregn de korrekte omdr./min. for din centrifuge.
10. Aspirer PureSperm Wash-supernatant, så der efterlades så lidt væske som muligt over tabletten. Hvis der ikke ses nogen tablet, skal du efterlade de nederste 0.25 ml væske
11. Resuspender sædtabletten i et passende volumen dyrkningsmedium for at opnå den krævede sædkoncentration. Sædprøven er nu klar til analyse eller anvendelse.

Procedure for klargøring af viskøs prøve

Bring alle opløsninger til stuetemperatur (17 - 27ºC)

1. Mål sædprøvens volumen.
2. Fortynd 1+3, 1 del PureSperm Buffer og 3 dele prøve (f.eks. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml sædprøve).
3. Inkuber ved 37 °C i 15-30 minutter.
4. Bland med en pipette
5. Klar til sædklargøring på en densitetsgradient.

Sådan opnås den korrekte g-kraft:

www.nidacon.com/rpm

Symbol

1. Temperaturgrænse	5. Se brugsanvisningen
2. Anvendes inden – se etiketten	6. CE-mærke
3. Steriliseret ved hjælp af varme	7. Producent
4. Batchkode	8. Tilsigtet anvendelse

DE

Verwendungszweck

Balanced Salt Solution (BSS) (gepufferte isotone Salzlösung), optimiert zur Verdünnung von PureSperm, um Schichten für die Dichtegradienten vorzubereiten

Komponenten

Natriumchlorid	EDTA
Kaliumchlorid	Glucose
Natriumcitrat	Gereinigtes Wasser
Calciumlactat	HEPES
Natriumpyruvat	

Leistungsmerkmale

pH-Wert:	7,4-7,8
Osmolalität (mOsm/kg H_2O)	300-310
Endotoxin-Spiegel	<1,0 EU/ml
Überlebensdauer der Spermien 18 Stunden nach der dichtegradiententrennung	>70 %

Der Inhalt wird nur anhand der Überlebensdauer des menschlichen Spermas getestet; Flaschen und Stopfen sind M.E.A.-geprüft

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete Flaschen bei 2 °C bis 27 °C lagern und Temperaturen über oder unter diesen Werten vermeiden. Unter diesen Bedingungen hat der PureSperm Buffer eine Haltbarkeitsdauer von 24 Monaten. Das Verfalldatum ist sowohl auf den Flaschen als auch auf den Kartons angegeben.

Flaschen unter aseptischen Bedingungen öffnen und schließen. Nach erstmaligem Öffnen bei 2 °C bis 8 °C lagern, wenn das Produkt nicht verwendet wird. Die auf dem Produktetikett angegebene Haltbarkeitsdauer gilt, wenn das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers gelagert und gehandhabt wird.

Es wurden vom Hersteller keine Antibiotika, instabilen Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel zum PureSperm Buffer zugesetzt.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

• Wenden Sie stets aseptische Verfahren an
• Verwenden Sie während der Zentrifugation ggf. versiegelte Behälter, um die Bildung von Aerosolen zu vermeiden
• PureSperm Buffer stellt keine Brand- oder Verbrennungsgefahr dar. Ein Materialsicherheitsdatenblatt ist beim Händler oder Hersteller erhältlich (siehe www.nidacon.com).
• Verwenden Sie keine Lösung, wenn Anzeichen einer bakteriellen Kontamination vorliegen oder wenn der Stopfen versehentlich mit unsterilen Oberflächen in Berührung kommt.
• Verwenden Sie den Inhalt nicht, wenn das Originalitätssiegel gebrochen wurde.
• Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung kann zu einer biologischen Kontamination und/oder Eigenschaftsänderungen des Produkts führen
• Das Bundesgesetz (USA) beschränkt dieses Produkt auf den Verkauf durch oder auf Anweisung eines Arztes.
• Bitte prüfen Sie, ob die Verwendung von ART-Produkten in Ihrem Land den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
• Keine bekannten Hinweise auf toxische, allergische Empfindlichkeit oder pathologische Wirkungen

Empfehlungen

Bereiten Sie zwei PureSperm-Gradienten für jede Samenprobe vor.
Dies reduziert das Risiko der Überlastung eines einzelnen Gradienten, bietet Sicherheit bei der Handhabung von Röhrchen oder der Gewinnung von Spermienpellets und stellt zwei Röhrchen bereit, um den Zentrifugenrotor auszubalancieren.

Reagenzien und Ausrüstung

• PureSperm, PureSperm Buffer und PureSperm Wash
• Tischzentrifuge mit Ausschwingrotor
• Sterile konische Einweg-Zentrifugenröhrchen
• Sterile Pipetten

Verfahren zur Aufbereitung von PureSperm-Gradienten und zur Spermientrennung

Bringen Sie alle Lösungen auf Raumtemperatur (17 - 27ºC)

1. Mischen Sie 2 ml PureSperm Buffer mit 8 ml PureSperm, um 10 ml 80%iges PureSperm zu erhalten
2. Mischen Sie 6 ml PureSperm Buffer mit 4 ml PureSperm, um 10 ml 40%iges PureSperm zu erhalten
3. Verwenden Sie eine Pipette mit einer sterilen Spitze, um 2 ml 80%iges PureSperm in ein konisches Zentrifugenröhrchen zu geben
4. Verwenden Sie eine neue sterile Pipettenspitze, um vorsichtig 2 ml 40%iges PureSperm auf das 80%ige PureSperm zu schichten
5. Verwenden Sie eine sterile Pipette, um verflüssigtes Sperma (bis zu 1.5 ml) vorsichtig auf den PureSperm-Gradienten zu schichten
6. Zentrifugieren Sie 20 Minuten lang bei 300 x g. Nicht die Bremse verwenden. Berechnen Sie die richtige Drehzahl für Ihre Zentrifuge
7. Verwenden Sie eine sterile Pasteur-Pipette und saugen Sie in einer kreisförmigen Bewegung von der Oberfläche alles außer dem Pellet und 4-6 mm des 80%igen PureSperm ab. Wenn nach der Zentrifugation kein Pellet zu sehen ist, entfernen Sie die gesamte Flüssigkeit mit Ausnahme der untersten 0.25 ml
8. Verwenden Sie eine neue sterile Pasteur-Pipette, um das Pellet (oder die untersten 0.25 ml Flüssigkeit) abzusaugen. Geben Sie das Spermienpellet in neues Röhrchen und suspendieren Sie das Pellet erneut in 5 ml PureSperm Wash.
9. Zentrifugieren Sie 10 Minuten lang bei 500 x g. Nicht die Bremse verwenden. Berechnen Sie die richtige Drehzahl für Ihre Zentrifuge
10. Saugen Sie die überstehende PureSperm Wash-Lösung ab und lassen Sie so wenig Flüssigkeit wie möglich über dem Pellet zurück. Wenn kein Pellet zu sehen ist, lassen Sie die unteren 0.25 ml Flüssigkeit im Röhrchen.
11. Suspendieren Sie das Spermienpellet erneut in einem geeigneten Volumen des Kulturmediums, um die erforderliche Spermienkonzentration zu erhalten. Die Spermienprobe ist nun bereit zur Analyse oder Verwendung.

Verfahren zur Aufbereitung einer zähflüssigen Probe

Bringen Sie alle Lösungen auf Raumtemperatur (17 - 27ºC)

1. Messen Sie das Volumen der Samenprobe
2. Verdünnen Sie 1+3: 1 Teil PureSperm Buffer und 3 Teile Probe (z. B. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml Samenprobe)
3. Inkubieren Sie 15-30 Minuten lang bei 37 °C
4. Mit einer Pipette mischen
5. Bereit für die Spermienaufbereitung auf einem Dichtegradienten

Um die richtige g-Kraft zu erreichen:

www.nidacon.com/rpm

Symbol

1. Temperaturgrenze	5. Gebrauchsanweisung beachten
2. Verfalldatum - siehe Etikett	6. CE-Kennzeichnung
3. Sterilisiert mit Hitze	7. Hersteller
4. Chargencode	8. Verwendungszweck

EL

Προβλεπόμενη χρήση

Ισορροπημένο διάλυμα άλατος που έχει βελτιστοποιηθεί για αραίωση του PureSperm100 για την προετοιμασία στρωμάτων σε βαθμιδώσεις πυκνότητας.

Συστατικά

Χλωριούχο νάτριο	EDTA
Χλωριούχο κάλιο	Γλυκόζη
Κιτρικό νάτριο	Καθαρό νερό
Γαλακτικό ασβέστιο	HEPES
Πυροσταφυλικό νάτριο	

Χαρακτηριστικά απόδοσης

pH:	7,4-7,8
Ωσμωτικότητα (mOsm/kg H_2O)	300-310
Επίπεδα ενδοτοξίνης	<1,0 EU/mL
Επιβίωση σπερματοζωαρίων 18 ώρες μετά τον διαχωρισμό με βαθμίδωσης πυκνότητας	>70%

Το περιεχόμενο έχει δοκιμαστεί μόνο ως προς την επιβίωση των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων μόνο Οι φιάλες και τα πώματα έχουν δοκιμαστεί με δοκιμασία εμβρύων ποντικού

Φύλαξη και Σταθερότητα

Φυλάξτε τις μη ανοιγμένες φιάλες στους 2 έως 27°C και αποφύγετε θερμοκρασίες ανώτερες ή κατώτερες των τιμών αυτών. Σε αυτές τις συνθήκες το PureSperm Buffer έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών. Η ημερομηνία λήξης εμφανίζεται και στις φιάλες και στα κουτιά.

Ανοίγετε και κλείνετε τις φιάλες υπό άσηπτες συνθήκες. Μετά το άνοιγμα, φυλάσσεται στους 2 έως 8°C όταν δεν χρησιμοποιείται. Η διάρκεια ζωής στην ετικέτα του προϊόντος ισχύει για τη φύλαξη και τον χειρισμό του προϊόντος σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Δεν έχουν προστεθεί από τον κατασκευαστή αντιβιοτικά, ασταθή πρόσθετα ή συντηρητικά στο PureSperm Buffer.

Προφυλάξεις και Προειδοποιήσεις

• Χρησιμοποιείτε πάντα άσηπτες διαδικασίες
• Εάν είναι διαθέσιμοι, χρησιμοποιείτε σφραγισμένους κάδους κατά τη φυγοκέντιση για την αποφυγή σχηματισμού αερολυμάτων
• Το PureSperm Buffer δεν παρουσιάζει οποιονδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ανάφλεξης. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού είναι διαθέσιμο από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή (βλ. www.nidacon.com)
• Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε διάλυμα το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις βακτηριακής επιμόλυνσης ή σε περίπτωση που το πώμα έρθει κατά λάθος σε επαφή με μη στείρες επιφάνειες
• Μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο εάν υπάρχουν ενδείξεις ραγίσματος του σφραγίσματος της φιάλης
• Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε βιολογική επιμόλυνση ή/και μεταβολές στις ιδιότητες του προϊόντος
• Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
• Ελέγξετε την κανονιστική συμμόρφωση που διέπει τη χρήση των προϊόντων τεχνολογίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα σας
• Δεν υπάρχει γνωστή ένδειξη τοξικής, αλλεργικής ευαισθησίας ή παθολογικών επιδράσεων

Συστάσεις

Προετοιμάστε δύο βαθμιδώσεις του PureSperm για κάθε δείγμα σπέρματος. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης της μίας βαθμίδωσης, παρέχει ασφάλεια κατά τον χειρισμό σωλήνων ή την ανάκτηση ιζημάτων σπερματοζωαρίων και παρέχει δύο σωλήνες για την εξισορρόπηση της κεφαλής της φυγοκέντρου.

Αντιδραστήρια και Εξοπλισμός

• PureSperm100, PureSperm Buffer και PureSperm Wash
• Επιτραπέζια φυγόκεντρος με αρθρωτή (swing out) κεφαλή
• Στείροι κωνικοί σωλήνες φυγοκέντρησης μίας χρήσης
• Στείρες πιπέτες

Διαδικασία προετοιμασίας βαθμιδώσεων με PureSperm και διαχωρισμού σπερματοζωαρίων

Φροντίστε ώστε τα διαλύματα να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (17 - 27ºC)

1. Αναμείξτε 2 mL PureSperm Buffer με 8 mL PureSperm100 για να προετοιμαστούν 10 mL 80% PureSperm
2. Αναμείξτε 6 mL PureSperm Buffer με 4 mL PureSperm100 για να προετοιμαστούν 10 mL 40% PureSperm
3. Χρησιμοποιήστε μια πιπέτα με στείρο ρύγχος για να προσθέσετε 2 mL 80% PureSperm σε έναν κωνικό σωλήνα φυγοκέντρησης
4. Χρησιμοποιήστε ένα νέο στείρο ρύγχος πιπέτας για να εισαγάγετε προσεκτικά μία στιβάδα από 2 mL 40% PureSperm πάνω από το 80% PureSperm
5. Χρησιμοποιήστε μια στείρα πιπέτα για να εισαγάγετε προσεκτικά μία στιβάδα ρευστοποιημένου σπέρματος (μέχρι 1.5 ml) στη βαθμίδωση του PureSperm
6. Φυγοκεντρήστε στα 300 x g για 20 λεπτά. Μη χρησιμοποιείτε το φρένο. Υπολογίστε τη σωστή τιμή RPM για τη φυγόκεντρό σας
7. Χρησιμοποιήστε μια νέα στείρα πιπέτα Pasteur και αναρροφήστε, με κυκλική κίνηση από την επιφάνεια, όλο το υγρό εκτός από το ίζημα και 4-6 mm από το 80% PureSperm. Εάν δεν παρατηρηθεί ίζημα μετά τη φυγοκέντρηση, αφαιρέστε όλο το υγρό εκτός από το χαμηλότερο 0.25 mL
8. Χρησιμοποιήστε μια νέα στείρα πιπέτα Pasteur για να αναρροφήσετε το ίζημα (ή το χαμηλότερο υγρό 0.25 mL από το υγρό). Μεταφέρετε το ίζημα σπερματοζωαρίων σε έναν νέο σωλήνα και επαναιωρήστε το ίζημα σε 5 mL PureSperm Wash.
9. Φυγοκεντρήστε στα 500 x g για 10 λεπτά. Μη χρησιμοποιείτε το φρένο. Υπολογίστε τη σωστή τιμή RPM για τη φυγόκεντρό σας
10. Αναρροφήστε το υπερκείμενο του PureSperm Wash αφήνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο υγρό πάνω από το ίζημα. Εάν δεν παρατηρηθεί ίζημα, αφήστε το χαμηλότερο 0.25 ml υγρού
11. Επαναιωρήστε το ίζημα σπερματοζωαρίων σε κατάλληλο όγκο μέσου καλλιέργειας για να ληφθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων. Το δείγμα σπερματοζωαρίων είναι τώρα έτοιμο για ανάλυση ή χρήση

Διαδικασία προετοιμασίας ιξώδους δείγματος

Φροντίστε ώστε τα διαλύματα να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (17 - 27ºC)

1. Μετρήστε τον όγκο του δείγματος σπέρματος
2. Αραιώστε 1+3, 1 μέρος PureSperm Buffer και 3 μέρη δείγματος (π.χ. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml δείγμα σπέρματος)
3. Επωάστε στους 37°C για 15-30 λεπτά
4. Αναμεί

orvostól vagy orvosi rendelvényre vásárolható
• Kérjük, ellenőrizze a lakóhelye szerinti országban a mesterséges megtermékenyítés (ART) során használt termékekre vonatkozó hatósági előírásokat
• Nincs ismert toxikus, allergiás érzékenység vagy kóros hatás jele.

Javaslatok

Készítsen két PureSperm grádienst minden egyes spermamintához.
Ez csökkenti egyetlen grádiens túlterhelésének kockázatát, biztonságot nyújt a csövek kezelésekor és a spermaüledékek kinyerésekor, valamint két csövet biztosít a centrifuga rotorjának kiegyensúlyozásához.

Reagensek és eszközök

• PureSperm100, PureSperm Buffer és PureSperm Wash
• Asztali centrifuga kilendülőfejes rotorral
• Egyszer használatos, steril kúpos centrifugacsövek
• Steril pipetták

A PureSperm grádiensek elkészítésének és a spermiumok szeparálásának módja

Minden oldatot melegítsen szobahőmérsékletűre (17 - 27ºC)

1. Keverjen össze 2 ml PureSperm Buffer 8 ml PureSperm100-zal 10 ml 80%-os PureSperm készítéséhez
2. Keverjen össze 6 ml PureSperm Buffer 4 ml PureSperm100-zal 10 ml 40%-os PureSperm készítéséhez
3. Steril hegyű pipettával adagoljon 2 ml 80%-os PureSperm készítményt egy kúpos centrifugacsőbe
4. Új, steril pipettaheggyel óvatosan rétegezzen 2 ml 40%-os PureSperm készítményt a 80%-os PureSperm tetejére
5. Steril pipettával óvatosan rétegezzen cseppfolyósított spermát (max. 1.5 ml-t) a PureSperm grádiensre
6. Centrifugálja 300 x g sebességgel 20 percig. Ne fékezze a centrifugát. Számítsa ki az adott centrifuga megfelelő fordulatszámát
7. Új, steril Pasteur-pipettával, az oldat felszínéről elindulva körkörös mozdulatokkal szívasson ki mindent, kivéve az üledéket és 4–6 mm-t a 80%-os PureSperm készítményből. Ha a centrifugálás után nem lát üledéket, távolítsa el az összes folyadékot a legalsó 0.25 ml-en kívül
8. Új, steril Pasteur-pipettával szívassa ki az üledéket (vagy a legalsó 0.25 ml folyadékot). A spermaüledéket öntse át új csőbe, majd az üledéket szuszpendálja újra 5 ml PureSperm Wash mosófolyadékban.
9. Centrifugálja 500 x g sebességgel 10 percig. Ne fékezze a centrifugát. Számítsa ki az adott centrifuga megfelelő fordulatszámát
10. Szívassa ki a PureSperm Wash felülúszót úgy, hogy a lehető legkevesebb folyadék maradjon az üledék felett. Ha nem lát üledéket, hagyja meg a legalsó 0.25 ml folyadékot
11. Megfelelő térfogatú tápközegben szuszpendálja újra a spermaüledéket a szükséges spermakoncentráció eléréséhez. A spermaminta ekkor készen áll az elemzésre vagy használatra

Viszkózus minta preparálásának módja

Minden oldatot melegítsen szobahőmérsékletűre (17 - 27ºC)

1. Mérje meg a spermaminta térfogatát
2. Hígítson 1+3 arányban 1 rész PureSperm Buffer és 3 rész mintát (pl. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml spermaminta)
3. Inkubálja 37 °C hőmérsékleten 15–30 percig
4. Pipettával keverje össze
5. Készen áll a sperma preparálására sűrűséggrádiensen

A helyes gravitációs erő kiszámítása:

www.nidacon.com/rpm

Szimbólum

1. Hőmérsékleti határérték
2 .Lejárati idő – lásd a címkén
3. Hővel sterilizált
4. Gyártási szám
5. Lásd a használati utasítást
6. CE-jelölés
7. Gyártó
8. Rendeltetés

IT

Destinazione d'uso

Soluzione salina bilanciata ottimizzata per la diluizione di PureSperm100 per preparare gli strati per i gradienti di densità.

Componenti

Cloruro di sodio	EDTA
Cloruro di potassio	Glucosio
Citrato di sodio	Acqua purificata
Lattato di calcio	HEPES
Piruvato di sodio	

Caratteristiche delle prestazioni

pH:	7,4-7,8
Osmolalità (mOsm/kg H_2O)	300-310
Livello di endotossine	<1,0 EU/ml
Sopravvivenza degli spermatozoi 18 ore dopo laseparazione per gradiente di densità	>70%

Il contenuto è stato testato solo per la sopravvivenza degli spermatozoi umani. I flaconi e i tappi sono testati su embrioni di topo per escludere ogni tossicità

Conservazione e stabilità

Conservare i flaconi integri tra i 2 °C e i 27 °C, evitando temperature superiori e inferiori a tali valori. In queste condizioni PureSperm Buffer ha un periodo di validità di 24 mesi. La data di scadenza è indicata sia sui flaconi che sulle confezioni.
Aprire e chiudere i flaconi in condizioni asettiche. Dopo l'apertura, conservare tra i 2 °C e gli 8 °C quando non in uso. Il periodo di validità indicato sull'etichetta del prodotto si applica al prodotto conservato e manipolato secondo le indicazioni del produttore.
A PureSperm Buffer non sono stati aggiunti antibiotici, additivi instabili o conservanti da parte del produttore.

Precauzioni e avvertenze

• Adottare sempre procedure asettiche.
• Utilizzare cestelli sigillati, se disponibili, per evitare la formazione di aerosol durante la centrifugazione.
• PureSperm Buffer non comporta alcun pericolo di incendio o di combustione. È possibile richiedere la scheda dei dati di sicurezza dei materiali al distributore o al produttore (vedere www.nidacon.com).
• Non utilizzare la soluzione se presenta prove di contaminazione batterica o se il tappo viene accidentalmente a contatto con superfici non sterili.
• Non utilizzare il contenuto se il sigillo antimanomissione non è integro.
• Non riutilizzare. Il riutilizzo può comportare una contaminazione biologica e/o modifiche delle proprietà del prodotto
• In base alla legge federale degli Stati Uniti, la vendita di questo dispositivo è limitata ai medici o su loro prescrizione.
• Verificare la conformità alle normative del proprio Paese in materia di utilizzo di prodotti per la riproduzione assistita.
• Nessuna indicazione nota di tossicità, sensibilità allergica o effetti patologici.

Raccomandazioni

Preparare due gradienti di PureSperm per ciascun campione di liquido seminale. In questo modo si riduce il rischio di sovraccaricare un singolo gradiente, si garantisce la sicurezza al momento di manipolare le provette o di recuperare i pellet di spermatozoi e si dispone di due provette per bilanciare il rotore della centrifuga.

Reagenti e apparecchiature

• PureSperm100, PureSperm Buffer e PureSperm Wash
• Centrifuga da banco con rotore a braccio oscillante
• Provette da centrifuga coniche sterili monouso
• Pipette sterili

Procedura per la preparazione dei gradienti di PureSperm e per la separazione degli spermatozoi

Portare tutte le soluzioni a temperatura ambiente (17 - 27ºC)

1. Miscelare 2 ml di PureSperm Buffer con 8 ml di PureSperm100 per formare 10 ml di PureSperm all'80%
2. Miscelare 6 ml di PureSperm Buffer con 4 ml di PureSperm100 per formare 10 ml di PureSperm al 40%
3. Utilizzare una pipetta con puntale sterile per aggiungere 2 ml di PureSperm all'80% a una pipetta da centrifuga conica
4. Utilizzare un puntale per pipetta sterile nuovo per stratificare attentamente 2 ml di PureSperm al 40% sopra PureSperm all'80%
5. Utilizzare una pipetta sterile per stratificare attentamente il liquido seminale fluidificato (fino a 1.5 ml) sulla soluzione con gradiente di PureSperm
6. Centrifugare a 300 g per 20 minuti. Non utilizzare il freno. Calcolare il numero di giri corretto per la centrifuga in uso.
7. Utilizzare una pipetta Pasteur sterile nuova e aspirare tutto con un movimento circolare dalla superficie, a eccezione del pellet e di 4-6 mm di PureSperm all'80%. In assenza di pellet dopo la centrifugazione, eliminare tutto il liquido, a eccezione di 0.25 ml sul fondo.
8. Utilizzare una pipetta Pasteur sterile nuova per aspirare il pellet (o 0.25 ml di liquido sul fondo). Trasferire il pellet di spermatozoi in una nuova provetta e risospendere il pellet in 5 ml di PureSperm Wash.
9. Centrifugare a 500 g per 10 minuti. Non utilizzare il freno. Calcolare il numero di giri corretto per la centrifuga in uso.
10. Aspirare il surnatante di PureSperm Wash lasciando meno liquido possibile sopra il pellet. In assenza di pellet, lasciare 0.25 ml di liquido sul fondo.
11. Risospendere il pellet di spermatozoi in un volume adeguato di terreno di coltura per ottenere la concentrazione di spermatozoi richiesta. Il campione di spermatozoi ora è pronto per l'analisi o l'uso.

Procedura per la preparazione di un campione viscoso

Portare tutte le soluzioni a temperatura ambiente (17 - 27ºC)

1. Misurare il volume del campione di spermatozoi
2. Diluire 1+3: 1 parte di PureSperm Buffer e 3 parti di campione (ad es. 0.5 ml di PureSperm Buffer + 1.5 ml di campione di spermatozoi)
3. Incubare a 37 °C per 15-30 minuti
4. Miscelare con una pipetta
5. Pronto per la preparazione degli spermatozoi su un gradiente di densità

Per ottenere la forza g corretta:

www.nidacon.com/rpm

Simboli

1. Limite di temperatura
2. Scadenza: vedere etichetta
3. Sterilizzato usando calore
4. Codice lotto
5. Leggere le istruzioni per l'uso
6. Marcatura CE
7. Produttore
8. Destinazione d'uso

LT

Paskirtis

Subalansuotas druskų tirpalas, optimiliai pritaikytas tirpalui „PureSperm100“ skiesti, norint paruošti sluoksnius tankio gradientams.

Komponentai

Natrio chloridas	EDTA
Kalio chloridas	Gliukozė
Natrio citratas	Išgrynintas vanduo
Kalcio laktatas	HEPES
Natrio piruvatas	

Eksploatacinės charakteristikos

pH	7,4–7,8
Osmoliariškumas (mOsm/kg H_2O)	300–310
Endotoksinų koncentracija	<1,0 EU/ml
Spermatozoidų išgyvenamumas praėjus 18 val. po atskyrimo tankio gradiento metodu	>70 %

Turinys ištirtas tik įvertinant žmogaus spermatozoidų išgyvenamumą. Buteliukai ir kamščiai patikrinti MEA metodu

Laikymas ir stabilumas

Neatidarytus buteliukus laikykite 2–27 °C temperatūroje, saugokite nuo temperatūros, kuri yra didesnė arba mažesnė už šias nurodytas vertes. Tokiomis sąlygomis tirpalo „PureSperm Buffer“ laikymo trukmė yra 24 mėnesiai. Naudojimo trukmė nurodyta tiek ant buteliukų, tiek ant kartoninių dėžučių.
Buteliukus atidarykite ir uždarykite sterilioje aplinkoje. Atidarę nenaudojamus buteliukus laikykite 2–8 °C temperatūroje. Laikymo trukmė, nurodyta gaminio etiketėje, taikoma, kai gaminys laikomas ir naudojamas pagal gamintojo rekomendacijas.
Gamintojas į tirpalą „PureSperm Buffer“ nedėjo jokių antibiotikų, nestabilių priedų ar konservantų.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

• Procedūras visada atlikite steriliai.
• Jei įmanoma, centrifuguodami naudokite sandarius kibirėlius, kad nesusidarytų aerozolių.
• Tirpalas „PureSperm Buffer“ nekelia jokio gaisro ar degimo pavojaus. Medžiagos saugos duomenų lapą pateikia platintojas arba gamintojas (žr. www.nidacon.com).
• Nenaudokite tirpalo, jei pastebėjote bakterinio užteršimo požymių arba kamštis atsitiktinai pateko ant nesterilių paviršių.
• Nenaudokite turinio, jei pomba pažeista.
• Nenaudokite pakartotinai. Pakartotinis naudojimas gali tapti biologiniu užteršimo priežastimi ir (arba) dėl to gali pakisti gaminio savybės.
• Vadovaujantis federaliniais įstatymais (JAV) ši priemonė gali būti parduodama tik gydytojui arba jam paskyrus.
• Pasidomėkite, kokie reikalavimai taikomi naudojant ART gaminius jūsų šalyje.
• Nėra žinoma apie toksinį, alerginį jautrumą ar bet kokį patologinį poveikį

Rekomendacijos

Paruoškite po du kiekvieno spermos mėginio „PureSperm“ gradientus.
Taip sumažinama vieno gradiento perkrovos rizika, užtikrinamas saugumas naudojant mėgintuvėlius arba gaunant spermatozoidų gumulėlius, be to, naudojami du mėgintuvėliai centrifugos rotoriui subalansuoti.

Reagentai ir įranga

• „PureSperm100“, „PureSperm Buffer“ ir „PureSperm Wash“
• Stalinė centrifuga su keičiamojo kampo rotoriumi
• Vienkartiniai sterilūs kūgio formos centrifugos mėgintuvėliai
• Sterilios pipetės

„PureSperm“ gradientų ruošimo ir spermatozoidų atskyrimo procedūra

Visus tirpalus laikykite kambario temperatūroje (17 - 27ºC)

1. Sumaišykite 2 ml tirpalo „PureSperm Buffer“ ir 8 ml tirpalo „PureSperm100“, kad gautumėte 10 ml 80 % „PureSperm“ gradiento.
2. Sumaišykite 6 ml tirpalo „PureSperm Buffer“ ir 4 ml tirpalo „PureSperm100“, kad gautumėte 10 ml 40 % „PureSperm“ gradiento.
3. Pipete su steriliu antgaliu įlašinkite 2 ml 80 % „PureSperm“ gradiento į kūgio formos centrifugos mėgintuvėlį.
4. Nauju steriliu pipetės antgaliu atsargiai užpilkite 2 ml 40 % „PureSperm“ gradiento ant 80 % „PureSperm“ gradiento.
5. Sterilia pipete atsargiai užpilkite suskystintos spermos (iki 1.5 ml) sluoksnį ant „PureSperm“ gradiento.
6. Centrifuguokite 300 x g greičiu 20 minučių. Nenaudokite stabdžio. APureSpermkaičiuokite centrifugai tinkamas aPureSpermukas per minutę.
7. Nauja sterilia Pastero pipete sukamuoju judesiu nuo paviršiaus išsiurbkite visą skystį, išskyrus gumulėlį ir 4–6 mm 80 % „PureSperm“ gradiento. Jei baigus centrifuguoti nesimato gumulėlio, pašalinkite visą skystį, kad liktų tik 0.25 ml apatinis sluoksnis.
8. Nauja sterilia Pastero pipete išsiurbkite gumulėlį (arba 0.25 ml apatinį sluoksnį). Perkelkite spermatozoidų gumulėlį į naują mėgintuvėlį, tada vėl panardinkite gumulėlį į 5 ml plovimo terpės „PureSperm Wash“.
9. Centrifuguokite 500 x g greičiu 10 minučių. Nenaudokite stabdžio. APureSpermkaičiuokite centrifugai tinkamas aPureSpermukas per minutę.
10. Išsiurbkite plovimo terpės „PureSperm Wash“ nusistojusį skystį, kad virš gumulėlio liktų kuo mažiau skysčio. Jei gumulėlio nesimato, palikite 0.25 ml apatinio skysčio sluoksnio.
11. Vėl panardinkite spermatozoidų gumulėlį atitinkamame kiekyje auginimo terpės, kad gautumėte reikiamą spermos koncentraciją. Dabar spermos mėginys paruoštas tirti arba naudoti.

Klampiojo mėginio paruošimo procedūra

Visus tirpalus laikykite kambario temperatūroje (17 - 27ºC)

1. Išmatuokite spermos mėginio tūrį.
2. Atskieskite santykiu 1+3: 1 dalis tirpalo „PureSperm Buffer“ ir 3 dalys mėginio (pvz., 0.5 ml „PureSperm Buffer“ + 1.5 ml spermos mėginio).
3. Inkubuokite 15–30 minučių 37 °C temperatūroje.
4. Sumaišykite pipete.
5. Dabar spermatozoidus galima paruošti taikant tankio gradiento metodą.

Kaip pasiekti tinkamą perkrovą

www.nidacon.com/rpm

Simbolis

1.Temperatūros riba	5.Skaitykite naudojimo instrukcijas
2.Galiojimo data – žr. etiketę	6.CE ženklas
3.Sterilizuota naudojant šilumą	7.Gamintojas
4.Partijos kodas	8.Paskirtis

LV

Paredzētais lietojums

Līdzsvarots sāls šķīdums, kas optimizēts PureSperm100 atšķaidīšanai, lai sagatavotu slāņus blīvuma gradientiem.

Komponenti

Nātrija hlorīds	EDTA
Kālija hlorīds	Glikoze
Nātrija citrāts	Attīrīts ūdens
Kalcija laktāts	HEPES
Nātrija pirovāts	

Veiktspējas īpašības

pH:	7,4–7,8
Osmolalitāte (mOsm/kg H_2O)	300–310
Endotoksīnu līmenis	< 1,0 EU/ml
Izdzīvojušie spermatozoīdi 18 stundas pēc blīvuma gradienta atdalīšanas	> 70%

Saturs testēts tikai ar cilvēka spermas izdzīvošanu. Pudeles un aizbāžņi pārbaudīti atbilstoši peles embrija testam (M.E.A.).

Uzglabāšana un stabilitāte

Uzglabājiet neatvērtas pudeles 2–27 °C temperatūrā un nepieļaujiet šim diapazonam neatbilstošu temperatūru. Šādos aPureSpermtāķļos PureSperm Buffer uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši. Derīguma termiņš ir norādīts gan uz pudeles, gan uz kastītes.
Atveriet un aizveriet pudeles aseptiskos aPureSpermtāķļos. Kad nelietojat, pēc atvēršanas uzglabājiet temperatūrā no 2 līdz 8 °C. Uz izstrādājuma etiķetes norādītais uzglabāšanas laiks ir spēkā, ja izstrādājums tiek uzglabāts un lietots saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.
PureSperm Buffer ražotājs šķīdumam nav pievienojis antibiotikas, nestabilas piedevas vai konservantus.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi

• Vienmēr izmantojiet aseptiskas procedūras.
• Ja iespējams, centrifugēšanas laikā izmantojiet noslēgtus kausiņus, lai nepieļautu aerosolu veidošanos.
• PureSperm Buffer nerada ugunsgrēka vai degšanas risku. Materiālu drošības datu lapa ir pieejama pie izplatītāja vai ražotāja (skatiet vietnē www.nidacon.com).
• Nelietojiet šķīdumu, ja novērojamas tā bakteriālā piesārņojuma pazīmes vai ja aizbāznis nejauši nonācis saskarē ar nesterilām virsmām.
• Nelietojiet saturu, ja aizzīmogojums ir bojāts.
• Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt bioloģisko piesārņojumu un/vai izstrādājuma īpašību izmaiņas
• Saskaņā ar ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai tikai pēc ārsta pasūtījuma.
• Lūdzu, pārbaudiet atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ART produktu izmantošanu jūsu valstī.
• Nav zināmas toksiskas, alerģiskas jutības vai patoloģiskas iedarbības pazīmes.

Ieteikumi

Katram spermas paraugam sagatavojiet divus PureSperm gradientus.
Tas samazina viena gradienta pārslodzes risku, sniedz drošību, aPureSpermtrādājot mēģenes vai reģenerējot spermas koncentrātus, un nodrošina divas mēģenes centrifūgas rotora līdzsvarošanai.

Reaģenti un aprīkojums

• PureSperm100, PureSperm Buffer un PureSperm Wash
• Augšējā centrifūga ar gareniezumu rotoru
• Vienreizlietojamas sterilas koniskās centrifūgas mēģenes
• Sterilas pipetes

PureSperm gradientu un spermas atdalīšanas procedūra

Visiem šķīdumiem jābūt istabas temperatūrā (17 - 27ºC)

1. Sajauciet 2 ml PureSperm Buffer ar 8 ml PureSperm100, lai iegūtu 10 ml 80% PureSperm šķīdumu.
2. Sajauciet 6 ml PureSperm Buffer ar 4 ml PureSperm100, lai iegūtu 10 ml 40% PureSperm šķīduma.
3. Izmantojiet pipeti ar sterilu uzgali, lai koniskajā centrifūgas mēģenē pievienotu 2 ml 80% PureSperm šķīduma.
4. Izmantojiet jaunu sterilu pipetes uzgali, lai uzmanīgi uzklātu 2 ml 40% PureSperm šķīduma 80% PureSperm šķīdumam.
5. Izmantojiet sterilu pipeti, lai rūpīgi uzklātu saškidrinātu spermu (līdz 1.5 ml) uz PureSperm gradienta.
6. Centrifugējiet 20 minūtes ar ātrumu 300 x g. Centrifugējiet bez pārtraukuma. Aprēķiniet pareizo centrifūgas ātrumu (apgriezienu skaitu minūtē).
7. Izmantojiet jaunu sterilu Pastēra pipeti un ar apļveida kustību aspirējiet no virsmas visu, izņemot koncentrātu un 4–6 mm 80% PureSperm šķīduma. Ja pēc centrifugēšanas koncentrāts nav redzams, noņemiet visu šķidrumu, izņemot zemākos 0.25 ml.
8. Izmantojiet jaunu sterilu Pastēra pipeti, lai aspirētu koncentrātu (vai zemākos 0.25 ml šķidruma). Pārvietojiet spermas koncentrātu uz jaunu mēģeni un atkārtoti suspendējiet koncentrātu 5 ml PureSperm Wash šķīdumā.
9. Centrifugējiet 10 minūtes ar ātrumu 500 x g. Centrifugējiet bez pārtraukuma. Aprēķiniet pareizo centrifūgas ātrumu (apgriezienu skaitu minūtē).
10. Aspirējiet PureSperm Wash centrifugātu, atstājot pēc iespējas mazāk šķidruma virs koncentrāta. Ja koncentrāts nav redzams, apakšā atstājiet 0.25 ml šķidruma.
11. Atkārtoti suspendējiet spermas koncentrātu piemērota tilpuma barotnē, lai iegūtu vajadzīgo spermas koncentrāciju. Spermas paraugs tagad ir gatavs analīzei vai lietošanai.

Viskoza parauga sagatavošanas procedūra

Visiem šķīdumiem jābūt istabas temperatūrā (17 - 27ºC)

1. Izmēriet spermas paraugu tilpumu.
2. Atšķaidiet attiecībā 1+3, ņemot 1 daļu PureSperm Buffer un 3 daļas parauga (piemēram, 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml spermas parauga).
3. Inkubējiet 15–30 minūtes 37 °C temperatūrā.
4. Samaisiet ar pipeti.
5. Gatavs spermas sagatavošanai blīvuma gradientā.

Kā sasniegt pareizo centrbēdzes spēku:

www.nidacon.com/rpm

Simboli

1. Temperatūras ierobežojums	5. Skatīt lietošanas instrukciju
2. Izlietot līdz – skatīt etiketi	6. CE zīme
3. Sterilizēts, izmantojot karstumu	7. Ražotājs
4. Partijas kods	8. Paredzētā lietošana

MT

Użu Maħsub

Soluzzjoni tal-melħ bilanċjata ottimizzata għad-dilwizzjoni ta' PureSperm100 għall-preparazzjoni tas-saffi għall-gradjenti tad-densità.

Komponenti

Klorur tas-sodju	EDTA
Klorur tal-potassju	Glukożju
Ċitrat tas-sodju	Ilma ppurifikat
Laktat tal-kalċju	HEPES
Piruvat tas-sodju	

Karatteristiċi tal-Prestazzjoni

pH:	7.4-7.8
Osmolalità (mOsm/kg H_2O)	300-310
Livelli ta' endotossini	<1.0 EU/mL
Sopravivenza tal-isperma 18-il sieħa wara s-separazzjoni tal-gradjent tad-densità	>70%

Il-kontenut huwa ttestjat fuq il-baċi tas-sopravivenza tal-isperma tal-bniedem biss.
Il-fliexken u t-tappijiet huma ttestjati skont I-M.E.A.

Użu u Stabbiltà

Aħżen il-fliexken mhux miftuħa fi 2 sa 27°C u evita temperaturi 'l fuq minn jew taħt dawn il-valuri. Taħt dawn il-kundizzjonijiet, PureSperm Buffer għandu ħajja ta' konservabilità ta' 24 xahar. Id-data ta' skadenza hija murija fuq kemm il-fliexken u l-kartun.
Iftaħ u aħlaq il-fliexken f'kundizzjonijiet asettiċi. Wara li tiftaħ, aħżen fi 2 sa 8°C meta ma jkunx qed jintuża. Il-perjodu ta' konservabilità fuq it-tikketta tal-prodott japplika meta l-prodott ikun maħzun u mmaniġġjat skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur.
Ebda antibjotiċi, addittivi instabbli jew preservattivi ma ġew miżjuda mill-manifattur ma' PureSperm Buffer.

Prekawzjonijiet u Twissijiet

• Uża proċeduri asettiċi fil-ħnijiet kollha
• Jekk disponibbli, uża bramel issiġillati waqt iċ-ċentrifugazzjoni sabiex tevita l-ħolqien ta' aerosols
• PureSperm Buffer ma joħloqx riskju ta' nar jew kombustjoni. L-iskeda ta' data ta' sigurtà hija disponibbli mid-distributur jew il-manifattur (ara www.nidacon.com)
• Tużax kwalunkwe soluzzjoni li turi evidenza ta' kontaminazzjoni batterika jew jekk it-tapp aċċidentalment jiġi f'kuntatt ma' uċuħ mhux sterili
• Tużax il-kontenut jekk is-siġill b'evidenza ta' tbaħħis ikun miksur
• Terġax tuża mill-ġdid. Terġax tuża mill-ġdid fil-każ ta' kontaminazzjoni bijoloġika u/jew bidliet fil-proprjetajiet tal-prodott
• Il-Liġi Federali (USA) tirrestrinġi dan l-apparat għall-bejgħ minn tabib jew fuq l-ordni ta' tabib
• Jekk joħgħbok iċċekkja għall-konformità regolatorja li tirregola l-użu ta' prodotti ART fil-pajjiż tiegħek
• L-ebda indikazzjoni magħrufa ta 'sensittività tossika, allerġika jew xi effetti patoloġiċi

Rakkomandazzjonijiet

Ipprepara żewġ gradjenti PureSperm għal kull kampjun tas-semen.
Dan inaqqas ir-riskju ta' tagħbija żejda fuq gradjent wieħed, jipprovdi sigurtà waqt l-immaniġġjar tat-tubi jew l-irkupru tal-pritkuni tal-isperma u jipprovdi żewġ tubi biex jibbilanċjaw ir-rotor tać-ċentrifuga.

Reaġenti u Tagħmir

• PureSperm100, PureSperm Buffer u PureSperm Wash
• Ċentrifuga ta' fuq il-bank bi swing out rotor
• Tubi tać-ċentrifuga koniċi sterili li jintremew wara l-użu
• Pipetti sterili

Proċedura għall-preparazzjoni tal-gradjenti PureSperm u s-separazzjoni tal-isperma

Wassal is-soluzzjonijiet kollha għal temperatura ambjentali (17 - 27ºC)

1. Żid 2ml PureSperm Buffer ma' 8ml PureSperm100 biex tifforma 10ml ta' 80% PureSperm
2. Żid 6ml PureSperm Buffer ma' 4ml PureSperm100 biex tifforma 10ml ta' 40% PureSperm
3. Uża pipetta bil-ponta sterili biex iżżid 2ml ta' 80% PureSperm ma' tubu taċ-ċentrifuga koniku
4. Uża ponta tal-pipetta sterili ġdida biex tpoġġi b'attenzjoni saff ta' 2ml ta' 40% PureSperm fuq is-saff ta' 80% PureSperm
5. Uża pipetta sterili biex tpoġġi b'attenzjoni saff ta' semen likwifikat (sa 1.5mL) fuq il-gradjent PureSperm
6. Iċċentrifuga fi 300 x g għal 20 minuta. Tużax il-brejk. Ikkalkula l-RPM korretta għaċ-ċentrifuga tiegħek
7. Uża pipetta Pasteur sterili ġdida u aspira, f'moviment ċirkolari mill-wiċċ, kollox ħlief il-pritkuna u 4-6 mm ta' 80% PureSperm. Jekk l-ebda pritkuna ma tidher wara ċ-ċentrifugazzjoni, neħħi l-fluwidu kollu ħlief iż-0.25mL t'isfel nett
8. Uża pipetta Pasteur sterili ġdida biex taspira l-pritkuna (jew iż-0.25mL ta' likwidu t'isfel nett). Ittrasferixxi l-pritkuna tal-isperma għal tubu ġdid u erġa' fforma sospensjoni bil-pritkuna f'5ml PureSperm Wash.
9. Iċċentrifuga fi 500 x g għal 10 minuti. Tużax il-brejk. Ikkalkula l-RPM korretta għaċ-ċentrifuga tiegħek
10. Aspira s-supernatant PureSperm Wash u ħalli l-inqas likwidu possibbli fuq il-pritkuna. Jekk l-ebda pritkuna ma tidher, ħalli ż-0.25mL tal-fluwidu tal-qiegħ
11. Erġa' fforma sospensjoni tal-pritkuna tal-isperma f'volum xieraq ta' medium tal-kultura biex tikseb il-konċentrazzjoni tal-isperma meħtieġa. Il-kampjun tal-isperma issa huwa lest għall-analiżi jew l-użu

Proċedura għall-preparazzjoni ta' kampjun viskuż

Wassal is-soluzzjonijiet kollha għal temperatura ambjentali (17 - 27ºC)

1. Kejjel il-volum tal-kampjun tas-semen
2. Iddilwa 1+3, parti waħda PureSperm Buffer u 3 partijiet tal-kampjun (eż. 0.5 ml PureSperm Buffer + kampjun tas-semen ta' 1.5 ml)
3. Poġġi f'inkubatur f'37°C għal 15-30 minuta
4. Ħallat bl-użu ta' pipetta
5. Dan huwa lest għall-preparazzjoni tal-isperma fuq gradjent tad-densità

Biex tikkiseb il-forza g korretta:

www.nidacon.com/rpm

Simbolu

1. Limitu tat-temperatura	5. Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu
2. Użu sa - ara tikketta	6. Marka CE
3. Sterilizzat bis-sħana	7. Manifattur
4. Kodiċi tal-lott	8. Użu Maħsub

NL

Beoogd gebruik

Uitgebalanceerde zoutoplossing geoptimaliseerd voor de verdunning van PureSperm100 om lagen voor te bereiden op dichtheidsgradiënten.

Bestanddelen

Natriumchloride	EDTA
Kaliumchloride	Glucose
Natriumcitraat	Gezuiverd water
Calciumlactaat	HEPES
Natriumpyruvaat	

Prestatiekenmerken

pH:	7,4-7,8
Osmolaliteit (mOsm/kg H_2O)	300-310
Endotoxinegehalte	< 1,0 EU/ml
Spermaoverleving 18 uur na dichtheidsgradiëntscheiding	> 70%

De inhoud wordt alleen getest op het overleven van menselijk sperma Flessen en stoppen zijn getest met M.E.A.

OPureSpermlag en stabiliteit

Bewaar ongeopende flessen bij 2 tot 27° C en vermijd temperaturen boven of onder deze waarden. Onder deze omstandigheden heeft PureSperm Buffer een houdbaarheid van 24 maanden. De vervaldatum staat zowel op de flessen als op de dozen vermeld.
De flessen onder aseptische omstandigheden openen en sluiten. Na opening het product bewaren bij 2 tot 8°C als het niet wordt gebruikt. De houdbaarheidsdatum op het productetiket is van toepassing als het product wordt opgeslagen en gehanteerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Er zijn door de fabrikant geen antibiotica, instabiele additieven of bewaarmiddelen aan PureSperm Buffer toegevoegd.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

• Gebruik te allen tijde aseptische procedures
• Gebruik, indien beschikbaar, afgesloten emmers tijdens het centrifugeren om vorming van aërosols te voorkomen
• PureSperm Buffer levert geen enkel gevaar op voor brand of verbranding. Een veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar bij de distributeur of fabrikant (zie www.nidacon.com)
• Gebruik geen enkele oplossing die tekenen van een bacteriële besmetting vertoont of als de stop per ongeluk in contact komt met niet-steriele oppervlakken
• Niet gebruiken als het manipulatieaantonende zegel verbroken is
• Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot biologische vervuiling en/of veranderingen in de eigenschappen van het product
• Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit product enkel door of op voorschrift van een arts verkocht worden
• Controleer of de regelgeving voor het gebruik van ART-producten in uw land wordt nageleefd
• Geen bekende indicatie van toxische, allergische gevoeligheid of enige pathologische effecten

Aanbevelingen

Maak voor elk spermamonster twee PureSperm-gradiënten klaar.
Dit vermindert het risico op overbelasting van een gradiënt, biedt veiligheid bij het hanteren van buizen en het teruguwinnen van spermapellets en zorgt voor twee buizen om de centrifugerotor in balans te houden.

Reagentia en apparatuur

• PureSperm100, PureSperm Buffer en PureSperm Wash
• Tafelcentrifuge met uitzwenkbare rotor
• Steriele conische centrifugebuizen voor eenmalig gebruik
• Steriele pipetten

Procedure voor de voorbereiding van PureSperm-gradiënten en spermascheiding

Breng alle oplossingen op kamertemperatuur (17 - 27ºC)

1. Meng 2 ml PureSperm Buffer met 8 ml PureSperm100 om 10 ml 80% PureSperm te vormen.
2. Meng 6 ml PureSperm Buffer met 4 ml PureSperm100 om 10 ml 40% PureSperm te vormen.
3. Gebruik een pipet met een steriele punt om 2 ml 80% PureSperm toe te voegen aan een conische centrifugebuis
4. Gebruik een nieuwe steriele pipetpunt om voorzichtig 2 ml 40% PureSperm op de 80% PureSperm te leggen
5. Gebruik een steriele pipet om voorzichtig vloeibaar gemaakt sperma (tot 1.5 ml) op het PureSperm-gradiënt te leggen
6. Centrifugeer bij 300 x g gedurende 20 minuten. Gebruik de rem niet. Bereken het juiste toerental voor uw centrifuge
7. Gebruik een nieuwe steriele Pasteur-pipet om in een cirkelvormige beweging over het oppervlak alles op te zuigen, behalve de pellet en 4-6 mm 80% PureSperm. Als er na het centrifugeren geen pellet wordt gezien, verwijder dan alle vloeistof behalve de laagste 0.25 ml
8. Gebruik een nieuwe steriele Pasteur-pipet om de pellet (of de laagste 0.25 ml vloeistof) op te zuigen. Breng de spermapellet over naar een nieuwe buis en resuspendeer de pellet in 5 ml PureSperm Wash
9. Centrifugeer bij 500 x g gedurende 10 minuten. Gebruik de rem niet. Bereken het juiste toerental voor uw centrifuge
10. Zuig het PureSperm Wash supernatant op en laat daarbij zo weinig mogelijk vloeistof achter boven de pellet. Indien er geen pellet wordt gezien, laat dan de laagste 0.25 ml vloeistof achter
11. Resuspendeer de spermapellet in een geschikt volume cultuurmedium om de gewenste spermaconcentratie te verkrijgen. Het spermamonster is nu klaar voor analyse of gebruik

Procedure voor de voorbereiding van een viskeus monster

Breng alle oplossingen op kamertemperatuur (17 - 27ºC)

1. Meet het volume van het spermamonster
2. Verdun 1+3, 1 deel PureSperm Buffer en 3 delen monster (bv. 0.5 ml PureSperm Buffer + 1.5 ml spermamonster)
3. Incubeer bij 37°C gedurende 15-30 minuten
4. Meng met een pipet
5. Klaar voor het voorbereiden van het sperma op een densiteitsgradiënt

Om de juiste g-kracht te bereiken:

www.nidacon.com/rpm

Symbool

1. Temperatuurgrens	5. Lees de gebruiksaanwijzing
2. Te gebruiken tot - zie etiket	6. CE-markering
3. Gesteriliseerd met behulp van warmtet	7. Fabrikant
4. Lotnummer	8. Beoogd Gebruik

PL

Przeznaczenie

Zbilansowany roztwór soli zoptymalizowany do rozcieńczania PureSperm100 w celu przygotowania warstw do gradientów gęstości.

Składniki

Chlorek sodu	EDTA
Chlorek potasu	Glukoza
C